

## 融雪型 ステンレスよこ引きドレン取付け方法



① ドレン打設・防水工事完了後、  
スタットボルトを防水層押えに  
取り付ける。



② M8 六角ナットでスタットボルトを  
固定する。



③ 融雪カバーの天端位置を考慮  
しナット高さを決める。



④ ナットの上にワッシャを  
セットする。



⑤ 融雪カバーをかぶせる。



⑥ ワッシャを  
セットする。



⑦ M8 六角ナットで  
固定する。



⑧ 完了。