


防音ヘッドカバー【BOHEC】 組立て手順・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ずこの組立て手順書をお読みの上、組立手順通り正しく組み立ててご使用ください。
本紙を保管いただき、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。

【製品姿】




【部品明細】


上部支柱組：x1



カバー組：x1




下部支柱：x1




脚組：x1

六角穴付きボルト
M4x10：x9



六角棒スパナ
呼び3：x1



ノブ（雄ねじ）：x2


■ 組立て手順（1/2） ※ボルトは最初仮締めにして、最後にしっかりと本締めしてください。

① 上部支柱組と、カバー組の組立て


- 上部支柱組とカバー組の穴位置を合わせ、3箇所ボルトで締めます。

上部支柱組：x1

六角穴付きボルト
M4x10：x3



カバー組：x1




② 下部支柱と、脚組の組立て

- 下部支柱を脚組のコの字部材に差し込み、6箇所ボルトで締めます。


※1：下部支柱組上部の2箇所穴は前側とします。

下部支柱：x1

※1



六角穴付きボルト
M4x10：x6




→組立て手順（2/2）へ

■ 組立て手順 (2/2) ※ノブは最初仮締めにして、最後にしっかりと本締めしてください。

③ : ①を②に差し込み使用状態にします

● 下部支柱の内側に、上部支柱組を差し込み、高さ調整を行い2箇所ノブ（雄ねじ）で固定します。



□ 高さ調整の説明

● 下部支柱の先端に上部支柱組のケガキ線を合わせ、2箇所ノブで固定します。

※ノブ（雄ねじ）は必ず2か所固定の上使用してください。


※組立て、高さの調整は、安全性を保つ為二人作業をお願い致します。

※フックに衣服などを掛けた状態で行わないでください。

○ 高さは25mm毎、7段階調整可能です。

○ h寸法の数値は、下部支柱の先端に、各ケガキ線を合わせた時の寸法です。

○ 椅子に着席した状態で床から肩までの高さにして調整してください。



■ ご使用方法 (1/2)

- ☐ 設 置・・・カバーを開き椅子の後ろに仮置きした後、椅子に着席し支柱を椅子の背もたれまで引き寄せてください。
- ☐ ご 使 用 方 法・・・カバーは開閉式で、クローズとオープンを使い分けて使用します。
 - 開閉は、カバー下のつまみを持ち、手動で行います。

※連続作動は可動部蝶番のトルク低下が考えられますので間欠作動でご使用ください。

● 作業時 (Web会議で無い時)

- 【好みの角度でオープン】→後方、側面の視界をさえぎり集中できる環境を作ります。

● Web会議

- 自身が発言を聞く際・・・【好みの角度でオープン】→後方、側面の視界をさえぎり集中できる環境を作ります。
- 自身が発言をする際・・・【クローズ】→発言した声のもれを軽減します。

POINT 1: 防音材に胸を当て、あごを乗せて発言して頂くとより効果的です。





POINT 2: 窓部からモニターを見ながら発言する事ができます。

※【クローズ】状態は短時間での使用とし適宜【オープン】にしてください。(目安は最大5分程度)

【クローズ】




【オープン】



→ ご使用方法 (2/2) へ

■ ご使用方法 (2/2)


- 上部支柱には、フックがついています。
衣服掛けなどにご使用ください。
つり下げ可能な物の重さは3kg以下です。
- 可動部蝶番の硬さ調整は付属の六角レンチで行えます。
回し過ぎますと作動音が発生する場合がありますので定格トルク内でご使用ください。(定格トルク0~0.5N・m)
潤滑油はご使用にならないでください。




■ 注意事項・お願い

- ☐ 平坦な場所に安定させた状態で設置ください。段差がある場所には設置しないでください。
- ☐ 製品は丁寧にお使いください。
- ☐ カバーを押えたり、叩いたり等、製品に荷重をかけないでください。破損・転倒により事故につながる恐れがあります。
- ☐ 使用中、万が一気分が悪くなりましたらすぐにご使用をお止めください。
- ☐ 防音材がずれた場合は、カバー内部に沿わず様やさしく入れ込んでください。
- ☐ 製品に破損、部品、ネジの欠落等無いかご確認の上ご使用をお願い致します。
- ☐ 定期的にねじの締め付けを確認して頂き締め直しをお願い致します。

■ 部品名称・寸法





【オープン】



■ 部品構成表

品番	部品名	材質
①	カバー	鋼製 ※1
②	防音材	ウレタンスポンジ
③	窓	アクリル板
④	アーム	鋼製 ※1
⑤	フック	ZDC
⑥	上部支柱	アルミ
⑦	下部支柱	アルミ
⑧	ノブ(雄ねじ)	PA (SUM)
⑨	脚	鋼製 ※1
⑩	キャスター	PA

※1:メラミン樹脂焼付塗装



株式会社 中部コーポレーション

ISO 9001・ISO 14001認証取得

<http://www.chubu-net.co.jp> E-mail:kenzai@chubu-net.co.jp

建材営業推進室 〒511-0411 三重県いなべ市北勢町京ケ野新田字下周囲611 TEL 0594-72-7175 FAX 0594-72-6637